

Lancer la procédure IngEstate pour iPP320 et iPP350

1. À partir de l'écran d'accueil, maintenez la touche **Pound (Carré) [#]** et la touche jaune **Clear (Effacer)** enfoncées pendant 2 secondes pour redémarrer
2. Lorsque l'écran indique « Initializing » (Initialisation), appuyez sur la touche verte **Entrer (Entrée)** « Elavon Sub Menu » (Sous-menu Elavon) devrait apparaître dans le haut de l'écran
3. Appuyez à nouveau sur **Enter (Entrée)** pour **Initiate IngEstate (Lancer IngEstate)**
4. Laissez le clavier NIP redémarrer normalement

Lancer la procédure IngEstate pour iSC250 et iSC480

1. À partir de l'écran d'accueil, maintenez la touche **Minus (Moins) [-]** et la touche jaune **Clear (Effacer)** enfoncées pendant 2 secondes pour redémarrer
2. Lorsque l'écran indique « Initializing » (Initialisation), appuyez sur la touche verte **Entrer (Entrée)** « Elavon Sub Menu » (Sous-menu Elavon) devrait apparaître dans le haut de l'écran
3. Appuyez à nouveau sur **Enter (Entrée)** pour **Initiate IngEstate (Lancer IngEstate)**
4. Laissez le clavier NIP redémarrer normalement